

Quesito n° 21 : Qualora vi siano più tubazioni nello stesso scavo, come ci si deve comportare? Inserire le due reti sovrapposte o inserire le due reti parallele ad una distanza di 1 -2 metri ? Nel primo caso il posizionamento della rete rispetto al terreno è corretto, però nelle stampe le linee sono sovrapposte e non visibili, nel secondo caso dalle stampe è chiaramente visibile che ci sono due tubi però, una delle due tubazioni non è correttamente posizionata sul terreno. La soluzione da attuare è la prima o la seconda?

Come anticipato nel corso degli incontri con i professionisti l'obbiettivo è la rappresentazione reale del tracciato delle reti acquedottistiche e fognarie. Nel caso più tubazioni passino nello stesso scavo occorrerà posizionarle quanto più possibile nella reale posizione tenendo conto comunque della necessità di rendere le tubazioni distinguibili a livello di visualizzazione informatica. Tale problematica non sussiste se le tubazioni sovrapposte riguardano una tubazione dell'acquedotto ed una tubazione della fognatura in quanto le reti acquedottistiche e fognarie sono oggetto di visualizzazione su due livelli distinti.